

Ադապտերներ

անհարթութ. հեռացնող սարքավորման Լաքա-, ներկապատ մակ. անհարթ. վերացման համ նախատես. ադապտերներ

 Ադապտերների լայն ընտրանի՝ նախատեսված անհարթությունների պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ հեռազման համար







Dent Lifter-ի հետ կիրառում



Maxilifter-ի հետ կիրառում

PinPuller[®] **ադապտեր՝** PinPuller[®]-ի, Minilifter-ի, Dent Lifter-ի, Maxilifter-ի համար



Անվանումը	Արտիկուլ	甾
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), տրամ.՝ 16 մմ, փոքրիկ ներձմլվածքների համար	0691 500 160	
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), տրամ՝ 21 մմ, փոքրիկ ներձմլվածքներ, օր.՝ կարկուտ	0691 500 161	
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), տրամ՝ 27 մմ, առավելմեծ ներձմլվածքների համար	0691 500 162	
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), տրամ՝ 32 մմ, անհարթությունների վերացման համար	0691 500 163	10
Ադապտեր։ ուղղանկյուն (կարմիր), 16 x 32 մմ, հարմար է անկ. պտտման համար, օր. դուռ. շրջ.	0691 500 164	
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), 5 x 16 մմ տրամ. և 5 x 27 մմ տրամ. (համ. տեսականի)	0691 500 154	
Ադապտեր։ կլոր, ուռուցիկ (կարմիր), 5 x 21 մմ տրամ. և 5 x 32 մմ տրամ. (համ. տեսականի)	0691 500 155	



The marking cross on the back of the adhesive enables precise, trouble-free adhesion of the adapter to the deepest part of the dent.



The adapters have a convex adhesive surface. This ensures direct contact up to the base of the dent.



The fluted adhesive surface improves the adhesion properties and increases the tensile strength on the dent.

Dent lifter ադապտեր՝ PinPuller®, Dent Lifter, Maxilifter սարքավորումների համար



Անվանումը	Արտիկուլ	Ħ
Ադապտեր։ կլոր, ամուր (դեղին), տրամ.՝ 40 մմ, կլոր և մեծ դեֆորմացիաների համար	0691 500 115	
Ադապտեր։ կլոր, ձկուն (մանուշակ.), dia. ofտրամ՝ 40 մմ, կլոր և տձև դեֆորմացիաների համար	0691 500 116	
Ադապտեր։ օվալ, ամուր (դեղին), 47 x 33 մմ, մեծ երկ. փասվ. և բարձր առաձգա. ուժի համար	0691 500 117	10
Ադապտեր։ օվալ, ձկուն (մանուշակ.), 47 x 33 մմ, քերծվ. համ., կարելի է հարմարեցն. ուրվագծերի	0691 500 118	10
Ադապտեր։ կլոր, փոքր (կապույտ), տրամ.՝ 35 մմ, փոքր, կլոր դեֆորմացիաների համար	0691 500 121	
Ադապտեր։ տակառաձև (մանուշ.) 37 x 33 մմ, ամրացվում են քերծվածքների վրա՝ կողք կողքի	0691 500 122	



The yellow adapters are made of firm, stiff material. This enables the adapter to handle the greatest impact and tensile loads.



The violet adapters are made of flexible, shapable plastic. They can be adapted to specific body contours by warming them with a hot-air blower.



The barrel-shaped adapters were designed for elongated damage. After being adhered to the deformation, they are pulled in an alternating fashion.